

エコめがね 設備チェッカーが さらに便利になりました!

- ✓ 当日の設備状態の正常 / 異常がチェックできる
- ✓ 今すぐ対処が必要なトラブルを早急に把握できる
- ✓ 現場対応の内容と作業後の復旧状況が確認できる

さらに!

従来のエコめがねに加え、ちくでんエコめがね、自家消費エコめがねにも対応しました。

施工会社さまもご利用いただけるようになり、施工時の疎通確認が即時実施できるようになりました。遠隔で再起動も可能です^{※1}。



お手持ちのPC、スマートフォンでエコめがねの設備状態をいつでも簡単にチェックできます。



設備チェッカーでできること

データ欠損確認 / データ疎通確認 / 発電量確認 / CTの電力・電流確認 / PCS、蓄電池等の設備のエラー確認 / 蓄電池の充放電量の確認 / PCS および EL センサの再起動

※1. PCS および EL センサの再起動です。機器の状態によっては再起動できない場合もございます。ちくでんエコめがね / 自家消費エコめがね商品のみ操作可能です。EIG センサおよび SV センサを用いて計測を行っている PCS は操作不可です。

ご利用方法

STEP1

エコめがね i 契約者さま用
ログイン画面



施主さま用
ログイン画面



施工会社さま用
ログイン画面



STEP2

ID 検索画面
(ちくでんエコめがねの場合)



STEP3

結果画面
(PCS 正常の場合)



結果画面
(PCS 異常ありの場合)



ログイン画面で対象のサービスを選択し^{※2}、下記の情報を入力してログインしてください。

- ・エコめがね i 契約者さまの場合：会社 ID、パスワード
- ・施主さまの場合：商品 ID もしくはメールアドレス、パスワード
- ・施工会社さまの場合：商品 ID、電話番号

※2. 施工会社さまはちくでんエコめがね / 自家消費エコめがねのみ利用可能です。

ID 検索画面で商品 ID、センサー ID、ユーザー ID のいずれかを入力してください。

PCS、ちくでん、その他の設備の正常 / 異常の結果と、異常が発生している箇所の状態を確認できます。

また、従来機能に加え、PCS および EL センサに異常が発生している場合は、本画面上のボタンで再起動できます。

全量エコめがね ちくでんエコめがね 自家消費エコめがね

すべての機種でお使いいただけるようになりました!

詳細は弊社 Web サイトをご確認ください。 <https://www.eco-megane.jp/devicechecker/readfirst/>



エコめがね 設備チェッカーで無料・簡単チェック! 下記の URL にアクセスしてぜひお試しください!

エコめがね i 契約者さま・施主さま用ログイン画面
<https://devicechecker.eco-megane.jp>



施工会社さま用ログイン画面
<https://devicechecker.eco-megane.jp/login/tel>



※施工会社さまはちくでんエコめがね / 自家消費エコめがねのみ利用可能です。

本ツールに関する
お問い合わせは...

株式会社 NTTスマイルエナジー
エコめがねサービスヘルプデスク

050-3185-6842

※土日祝日、年末年始および弊社指定休日は除きます。

受付時間
平日 10:00~17:30